

사용설명서

안전코인

FINE DRIVE

안전코인

안전코인은 안전운전과 관련된 사항을 점수화하여 측정함으로써, 마치 게임을 즐기듯 자신의 안전운전 능력과 성향을 파악하고, 향상시킬 수 있도록 도와주는 기능입니다.

또한 휴대폰에서 스마트 파인드라이브 앱을 이용하여 온라인 연결 시에는 접속된 사용자들의 점수 순위가 표시되므로 자신의 안전운전 정도를 다른 운전자들과 손쉽게 비교해 볼 수 있습니다.


[아틀란 > 안전코인]이나 [바탕화면 > 안전코인]을 누르면 안전코인 기본 화면으로 이동합니다.



주행정보 기록과 연비 정보 등을 보려면 차량에 Fine OBD II가 연결되어야 합니다.
Fine OBD II는 별매품입니다.


안전코인 정보

획득한 코인과 안전코인 등수, 등급을 볼 수 있습니다.




주행 정보

운전자 차량의 주행 거리, 시간, 연비를 볼 수 있습니다.
(연비는 OBD II 장착 시에만 제공)




주행 분석

시동 후, 가속, 감속, 규정속도 위반 횟수에 대한 분석표를 볼 수 있습니다.




안전 코인 Plus 연동

차량 정보, 연비, 유류비 등 차량정보를 실시간으로 연동 할 수 있습니다. (OBD II 장착 시에만 제공)



누적현황 그래프

시동 후 주행한 안전코인 별로 누적그래프를 볼 수 있습니다.
 최근 누적된 안전코인 점수일 수록 상단에 배치 됩니다.



차종별 월간 순위

안전코인에 대한 순위를 월간 별로 볼 수 있습니다.

차량별 - 차량 등록된 사용자의 월간 누적 순위를 볼 수 있습니다.
 전차종 - 전체 안전코인 사용자의 월간 누적 순위를 볼 수 있습니다.




차량등록

자신의 차량을 등록 하면 차량의 주행 및 연비 정보를 볼 수 있습니다.




안전코인 설정

효과음, 투명도 등 안전코인 어플리케이션 설정을 사용자에게 맞게 조절 할 수 있습니다.




공통 기능 요약

1. 프로필 바로 가기
2. 설정으로 이동
3. 도움말 보기
4. 안전코인 종료
5. 다음 페이지로 이동




메인화면 기능 요약

1. 안전코인 등급 및 등수 표시
2. 현재 주행 안전코인
3. 총 주행 안전코인
4. 주행 분석표 표시
 - 4-1. 착한 감속
 - 4-2. 착한 가속
 - 4-3. 규정속도 준수
5. 주행 거리/시간 표시
6. 연비 (ODB II 장착 할 시)
 - 6-1. 연비정보 제공 안 할 시
7. 안전코인Plus 이동(ODB II 장착 할 시)
 - 7-1. 안전코인Plus 제공 안 할 시
8. 주행 분석 설명



최근 주행 기록 기능 요약

1. 일일 누적 안전코인 그래프
2. 오늘 날짜 표시
2-1. 다른 날짜 표시
3. 주 단위 날짜 이동
4. 오늘 날짜로 이동




차종별 월간 순위 기능 요약

1. 차종별 월간 순위 표시
2. 전차종 월간 순위 표시
3. 순위
4. 등록된 차량 아이콘
5. 등록된 안전코인 별명
6. 누적된 안전코인 점수
7. 위로 가기









설정 기능 요약

1. 차량등록
 - 1-1. 차량등록 변경
2. 안전코인 효과음
3. 화면 자동 닫힘
4. 지도에 안전코인 표시
 - 4-1. 지도에 안전코인 표시 안 함
5. 배경화면 투명도 설정
6. 모든 설정 초기화(차량등록 제외)



안전코인 아이콘 상태 및 우선순위

아이콘		설명
온라인	오프라인	
		안전코인 기본 상태온라인의 경우, 등급 아이콘을 같이 표시
		안전코인 등수를 표시
		8단계 안전 코인을 획득 시 표시되는 아이콘.온라인의 경우, 등급 아이콘을 같이 표시

아이콘					
설명	브론즈	실버	골드	크리스탈	다이아

안전코인 리그와 레벨

리그	레벨	안전코인(누적)	비고
브론즈 리그	1	-	1,000점 간격
	2	1,000	
	3	2,000	
	4	3,000	
	5	4,000	
	6	5,000	
	7	6,000	
	8	7,000	
	9	8,000	
	10	9,000	
	11	10,000	
	12	11,000	
	13	12,000	
	14	13,000	
	15	14,000	
	16	15,000	
	17	16,000	
	18	17,000	
	19	18,000	
	20	19,000	

리그	레벨	안전코인(누적)	비고
실버 리그 (2만점 달성)	21	20,000	2,000점 간격
	22	22,000	
	23	24,000	
	24	26,000	
	25	28,000	
	26	30,000	
	27	32,000	
	28	34,000	
	29	36,000	
	30	38,000	
	31	40,000	
	32	42,000	
	33	44,000	
	34	46,000	
	35	48,000	

리그	레벨	안전코인(누적)	비고
골드 리그 (5만점 달성)	36	50,000	2,000점 간격
	37	52,000	
	38	54,000	
	39	56,000	
	40	58,000	
	41	60,000	
	42	62,000	
	43	64,000	
	44	66,000	
	45	68,000	
	46	70,000	
	47	72,000	
	48	74,000	
	49	76,000	
	50	78,000	
	51	80,000	
	52	82,000	
	53	84,000	
	54	86,000	
	55	88,000	
56	90,000		
57	92,000		
58	94,000		
59	96,000		
60	98,000		

리그	레벨	안전코인(누적)	비고
크리스탈 리그 (10만점 달성)	61	100,000	2,000점 간격
	62	105,000	
	63	110,000	
	64	115,000	
	65	120,000	
	66	125,000	
	67	130,000	
	68	135,000	
	69	140,000	
	70	145,000	
	71	150,000	
	72	155,000	
	73	160,000	
	74	165,000	
	75	170,000	
76	175,000		
77	180,000		
78	185,000		
79	190,000		
80	195,000		

리그	레벨	안전코인(누적)	비고
다이아 리그 (20만점 달성)	81	200,000	5,000점 간격
	82	205,000	
	83	210,000	
	84	215,000	
	85	220,000	
	86	225,000	
	87	230,000	
	88	235,000	
	89	240,000	
	90	245,000	
	91	250,000	
	92	255,000	
	93	260,000	
	94	265,000	
95	270,000		
96	275,000		
97	280,000		
98	285,000		
99	290,000		
100	295,000		
101	300,000		

고객센터

- 파인드라이브 고객센터 1588-4458
- 인터넷 홈페이지
www.fine-drive.com

안전 및 사용상 주의사항

- 제품에 강한 충격을 주지 마십시오.
- 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 임의로 제품을 분해, 개조하지 마십시오.
- 제품 고장 시 사용자의 책임이 됩니다.