

장착 방법 및 사용설명서

전방카메라



필히, 장착 전 장착 방법 안내서의
내용을 숙지한 후 장착하여 주십시오.

- 반드시 설명서를 숙지하신 후 장착하십시오.
- 반드시 해당 제품 및 차량에만 장착하십시오.
- 잘못된 장착으로 발생한 제품파손 및 차량파손에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 차량 개조에 의해 차량 제조사가 무상 A/S를 거부하여도 이에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 제품 및 차종 사양에 따라 장착 방법 안내서의 내용 중 일부가 실제와 다를 수 있습니다.

FINE DRIVE

구성품 확인하기



[전방카메라]



[통합 배선케이블]



[전원모듈]




[전원모듈 커버]



[장착 방법 안내서]

전방카메라 연결 방법



전방카메라는 BF500모델과 연동되는 제품입니다.

24P케이블 중 BACK DET 케이블과 차량 후진등을 반드시 연결하여 주시기 바랍니다.

반드시 전방카메라 전원 극성을 확인 후 연결하여 주십시오. 극성이 바뀌면 고장의 원인이 됩니다.


전방카메라

전방카메라가 장착된 경우, 주차 시에 이를 이용하여 전방의 상황을 내비게이션에 보여줍니다.

전방카메라는 블랙박스와는 별도의 카메라이며, 주차 보조 용도로만 사용됩니다.

전방카메라는 설정 여부에 따라 후진기어 동작 후 주행, 중립, 주차 상태로 기어를 변경하면 자동으로 켜지며 시속 10km 이상의 속도로 달리거나 전방 영상 화면을 눌러 끌 수 있습니다.


반면 바탕화면에 있는 전방카메라 앱을 눌러서 수동으로 실행할 경우 속도에 관계없이 수동으로만 종료할 수 있습니다.



Fine OBD II가 장착된 차량일 경우 전방영상이 나온 상태에서 기어 위치를 주차로 놓으면 자동 종료됩니다.
Fine OBD II는 별매품입니다.

전방카메라 설정

[바탕화면 > 설정 > 내비게이션 > 주차 보조]에서 전방카메라 관련 설정을 변경할 수 있습니다.
전방카메라가 장착된 경우 전방카메라 연결을 선택하셔야만 전방카메라를 사용할 수 있습니다.



고객센터

- 파인드라이브 고객만족센터 1588-4458
- 인터넷 홈페이지
www.fine-drive.com

안전 및 사용상 주의사항

- 제품에 강한 충격을 주지 마십시오.
- 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 임의로 제품을 분해, 개조하지 마십시오.
- 제품 고장 시 사용자의 책임이 됩니다.